

# Manual Versão 1.0

© 2018 IP Extreme Tecnologia LTDA

# Índice

2

Part I	Introdução	4
1	Apresentação do IPX8001	
2	Screenshots	
Part II	Características do Produto	6
1	Ilustração da Placa	
2	Características Técnicas	
Part III	Configuração do Módulo	10
1	Acesso ao Módulo	10
	Network Configuration	11
	OUTPUTS/INPUT TEST	
	USER	
	USER	
	USER	



## 1 Introdução

Neste capítulo apresentaremos os conceitos do IPX8001 e seus requisitos.

### 1.1 Apresentação do IPX8001

O módulo de I/O IPX8001 é um módulo de automação com tecnologia IP que foi desenvolvida para aplicações de automação e segurança.

Através de portas de entrada de contato seco e saídas com relés, é possível a integração dos mais diversos sensores e acionamento de dispositivos eletrônicos como lâmpadas, sirenes, portões, motores, etc.



## 1.2 Screenshots

Os screenshots contidos nesse manual podem não ser idênticos à interface que você irá ver, porém o uso deste manual não é prejudicado. Isto se deve ao fato de ocorrerem freqüentes atualizações e inclusão de novos recursos objetivando o melhoramento contínuo do sistema.

Além disso, todos os screenshots são extraídos da versão advanced, que possui todos os recursos, caso sua versão seja inferior alguns recursos podem não estar presentes.



6

## 2 Características do Produto

## 2.1 Ilustração da Placa



7



## 2.2 Características Técnicas

- O módulo de I/O IPX8001 possui:
- ✓ 8 Entradas;
- ✓ 8 Saídas;
- ✓ 1 Porta de Reset Default;
- ✓ 1 Porta Serial Opcional;
- ✓ 1 Porta Analógica Opcional (Sensores temperatura, pressão, umidade etc...);
- ✓ Acesso via web integrado;
- ✓ 1 entrada RJ 45;
- ✓ 1 porta USB;
- ✓ Integração com Digifort V7.

#### Entradas:

APENAS CONTATO SECO.

(Não colocar nenhum tipo de tensão nas portas de entrada, pois poderá danificar o equipamento e acarretar na perda de garantia).

Saída (máximo permitido): 110-240VAC - 10A ou 30VDC - 10A 8



**Comunicação:** Rede Ethernet 10/100Mbps

**Sinalização via LEDs:** Saídas Rede Ethernet (Link/Atividade)

Alimentação: 5VDC - 2A Consumo: 2A



## 3 Configuração do Módulo

## 3.1 Acesso ao Módulo

Para acessar ao módulo e configurar, siga os seguintes passos:

- 1. Ligue o cabo USB-AB na entrada de 5V 2A e a fonte na tomada.
- 2. Conecte o cabo de rede na entrada ethernet do computador e no módulo.
- 3. Abra seu navegador
- 4. Digite o seguinte endereço: 192.168.0.111 (endereço padrão)

Usuário padrão: admin Senha padrão: admin

Em seguida irá abrir a seguinte página:



## **IP Extreme Board**

NETWORK SETUP

OUTPUTS/INPUT TEST

<u>USER</u>

THINGSPEAK

OUTPUTS/INPUT SETUP

license ok

#### 3.1.1 Network Configuration

Ao clicar em "NETWORK SETUP", iremos encontrar a tela abaixo:

]	D I	P Ex	treme	Board ×
<		>	C	192.168.0.111/setupNet.html

#### **Network Configuration**

MAC address:	20	CF 3	0 EF	FE	ED
IP address:	192	168	0	111	
Subnet:	255	255	255	0	
GW address:	192	168	0	1	
DNS server:	8	8	8	8	
Webserver port (1-65535):	80			]	
Uptime:	0:0:2:6				
RAM (byte): 3188 free of 8369	)				
Set config					

#### BACK

- MAC address: é possível alterar para o endereço desejável.
- IP address: é possível alterar para o endereço desejável.
- Subnet: é possível alterar para o endereço desejável.
- GW address: é possível alterar para o endereço desejável.
- DNS server: é possível alterar para o endereço desejável.
- Webserver port (1-65535): é possível alterar para o endereço desejável.
- Uptime: tem em que a placa está funcionando sem interrupções.
- RAM (byte): Memória consumida pela placa. Usado em caso de suporte.

#### 3.1.2 OUTPUTS/INPUT TEST

Ao clicar em "OUTPUTS/INPUT TEST", iremos encontrar a tela abaixo:

#### BACK

Pode-se visualizar o status de Output e Input para cada entrada e saída do módulo.

As portas de entrada (Input Pins) são apenas para visualização de status.

Nas portas de saida **Outputs Pins**, é possível comandar os relés das portas de saída. Para alterar, selecione a opção de saída desejada (off ou on) e clique em 'Submit' para enviar o comando.

Obs.: Toda vez que desejar verificar o status de Output ou Input atualizado é necessário atualizar a página .

#### 3.1.3 USER

Ao clicar em "USER", iremos encontrar a tela abaixo:

J	ß	IP Ext	treme B	oard	× +
	←	$\rightarrow$	C	i	Não seguro   192.168.0.111/user.html

## Password Configuration

Old Password	
New Password	
Save	
BACK	

É possível alterar a senha do admin digitando a **antiga senha (Old Password)** e a **nova senha (New password)**.

A senha deverá ter até 8 caracteres.

#### 3.1.4 THINGSPEAK

ATENÇÃO: Essa função apenas funcionará se você comprou a placa para utilizar com sensores analógicos, como por exemplo sensores de temperatura. Para maiores informações entre em contato conosco.

Ao clicar em "THINGSPEAK", iremos encontrar a tela abaixo:



Thingspeak é uma plataforma de análise loT (*Internet of Things*) que permite agregar, visualizar e analisar streams de dados, de uma forma muito simples.

Uma das grandes vantagens da plataforma Thingspeak é que nos permite visualizar os dados enviados pelos nossos dispositivos, em tempo real ou posteriormente.

O envio de dados para a plataforma Thingspeak é feita via HTTP/HTTPS e pode ser configurada o intervalo de tempo para envio dos dados, em ms (milisegundos) no Update Interval.

O Thingspeak é utilizado para armazenar os dados de temperaturas detecadas pela placa.

#### Passo a passa de utilização:

- Acesse o site www.thingspeak.com
- Clique em Get Started Now para criar uma conta.



• Crie um login e senha (mínimo 8 caracteres).

Canais	Aplicações
Cadastro no ThingSpeak	•
Login	IP Extreme
E-mail	comercial@ipextreme.com.br
Time Zone	(GMT-03:00) Brasilia
Senha	
Confirmação	
	Criar conta

• Clique na opção New Channel para criar um novo canal.

🖵 ThingSpeak	Canais 🗸	Aplicações	Plugins	Account -
Meus Canais				
New Channel				

- Nomeie o canal
- Coloque a Latitude e Longitude do local para indicar onde o módulo está localizado geograficamente.

🖵 ThingS	peak c	anais 🗸 📝	Aplicações	Plugi	ns Account -	
Canais / Cha	innel 47123					
Private View	Public View	Channel Se	ettings	Chaves	Data Import / Export	
Percentage ( ID do canal Nome	Complete 15 47 Ca	% 123 anal 1				
Descrição						
Metadata						
Tags						
Latitude	23	3.6857557				
Longitude	46	5.5585579				
Altitude	17	7z				
Tornar Públi URL	co?					

 Os campos de 1 à 8 indicam as portas analógicas do módulo, neste campo nomeia se uma legenda e nas configurações da placa coloca se o número do campo para que aquela legenda seja associada a porta de número 1.

🖵 ThingSpeak	Canais -	Aplicações	Plugins	Account -
ID do vídeo		O YouTut	e 🔍 Vimeo	
Campo 1	Temperatu	ra	remove field	
Campo 2		(	add field	
Campo 3		1	add field	
Campo 4		(	add field	
Campo 5		1	add field	
Campo 6		Ĺ	add field	
Campo 7		(	add field	
Campo 8		(	add field	
	Save Char	nnel		

 O campo Field será preenchido com a porta correspondente, por exemplo a porta 1 que será associada a legenda temperatura e sempre enviara os dados referentes a temperatura, o campo Update Interval é referente ao tempo (em milisegundos) que os dados são enviados e o campo Thing Speak Write Key é uma chave de identificação que é gerada pelo site como mostra a segunda figura.

## Thing Speak Integration

Thing Speak Write Key
3FVIL3E4V361RR57
Update Interval
60000
Field
1
Save
BACK

• Na aba "chaves" é gerado o Thing Speak Wirte Key que é utilizado para identificação do canal criado.



#### 3.1.5 OUTPUTS/INPUT TEST

Ao clicar em "OUTPUTS/INPUT TEST", iremos encontrar a tela abaixo:

ß	IP Ext	reme B	oard		× 🕂	
←	$\rightarrow$	G	(j)	Não seguro	192.168.0.111/outputsetup.html	
<u>Out</u>	Put	s Pir	ıs			
Digita Digita Digita Digita Digita Digita Digita	1:   2:   3:   4:   5:   5:   6:   7:   8:	<ul> <li>Off</li> </ul>		On On On On On On On		
Sub	mit					
<u>BAC</u>	K					

Por padrão, todos os outputs estarão no estado off quando a placa iniciar.

É possível configurar o estado padrão das saídas. Toda vez que o equipamento for iniciado, a configuração salva nessa tela será carregada nas portas de saída.

Para configurar basta selecionar o estados das Saídas ON ou OFF e clicar Submit;



## 4 CONTATO



IP Extreme Tecnologia LTDA Cnpj: 09.216.844/0001-49

R. Continental, 450 2º Andar Jd. do Mar | CEP: 09726-410 São Bernardo do Campo - SP **Contato** 

Tel.: (11) 4509.9895 (11) 9.8695.6065 (11) 9.9556.1679 contato@ipextreme.com.br www.ipextreme.com.br